



Stunde, Minute, Sekunde	Datum: Monat, Tag, Wochentag	2. Zeitzone	Chronograph mit 3 Stoppuhrfunktionen	Alarm
Stundensignal	Drehring	Gehärtetes Mineralglas, gewölbt	Wasserdicht bis 10 ATM	Zeiger im Dunkeln ablesbar
A C D	B	F	G	
Drücker	Krone	Stundenzeiger	Minutenzeiger	

H **I**

Sekundenzeiger **Digitalanzeige**

Einstellen von Stunde, Minute, Sekunde: Krone **B** herausziehen, Stunde und Minute (**F+G**) einstellen, oder:

Für sekundengenaue Einstellung: Erst wäre die Sekunde (**H**) genau auf "59" Sekunden stellen, die Krone **B** herausziehen.

Dann die Stunde und Minute auf die richtige Zeit stellen. Krone **B** bei voller Minute eindrücken: Die Uhr läuft sekundengenau an.

DIGITAL DISPLAY

D

Mode: Mit dem Drücker **D** kann man die gewünschte Funktion auf der Digitalanzeige **I** einstellen.

Es sind dies: - Datum - Zweite Zeitzone (12 oder 24 h Anzeige) - Alarm - Chrono (60 Minuten)/Lap

Wird das Datum oder die zweite Zeitzone angezeigt, kann man durch Drücken von **A+C** gemeinsam das Stundensignal (Chime) ein- und ausschalten.

Einstellen des Datums (I): Tag: Drücker **C** ca. 3 Sek. drücken und mit Drücker **A** den Tag einstellen. Monat: Drücker **C** betätigen und mit Drücker **A** den Monat einstellen. Nach dem Beenden der Einstellung Drücker **C** betätigen.

Einstellen der zweiten Zeitzone Drücker **C** ca. 3 sec. betätigen und mit Drücker **A** die Sekunden einstellen. Wieder Drücker **C** betätigen und mit **A** die Minuten einstellen. Erneut Drücker **C** betätigen und mit **A** die Stunden einstellen. Um 12 oder 24h Anzeige zu wählen drückt man erneut auf **C** und stellt mit **A** die gewünschte Anzeige ein. Am Schluss nochmals **C** drücken, um die Einstellung abzuschließen.

Einstellen des Alarms Drücker **C** betätigen und mit **A** die Stunden einstellen. Erneut Drücker **C** betätigen und mit **A** die Minuten einstellen. Am Schluss der Einstellung erneut **C** betätigen. Der Alarm wird mit Drücker **A** ein- und ausgeschaltet (Symbol <->)

Stoppuhr: Ihr Chronograph misst 60 Minuten, Sekunden und 1/100 Sekunden.

Additionsstopper: So können Sie die Stoppuhr mehrmals anhalten und weiterlaufen lassen.

Chrono III

Zwischenzeiten: Starten, 1. Zwischenzeit "einfrieren", Einholen der Chronozzeit, 2. Zwischenzeit nehmen, Wiedereinholen der Chronozzeit, Stop, auf "0".

Mit dem **Drehring (T)** können Beginn und Ende eines bestimmten Zeitabschnitts markiert bzw. leicht abgelesen werden.

Beginn der Messung: Drehring mit der "0"-Markierung zur Position des Minutenzeigers drehen.

Ablesung: Seit Beginn der Messung sind 15 Minuten vergangen.

L5763/K63/302	377/SR626SW	30 month	32768 Hz	0°C - 50°C
Uhrwerk-Typ	Batterie-Typ	Batterie-Lebensdauer	Schwingungen pro Sekunde	Betriebstemperatur

camel-trophy

